


JAK ZMĚŘIT SÍŤ PROTI HMYZU

Vrtání na dveře

Sít' proti hmyzu na dveře-Magnetická a Sít' proti hmyzu na dveře-s magnetickou páskou



Výška Sítě proti hmyzu = výška rámu dveří + 4 cm

Zadejte nám výšku celého rámu dveří, ke které připočtete 4 cm.

Maximální výška Sítě proti hmyzu do dveří je 240 cm.

Šířka Sítě proti hmyzu = šířka rámu dveří + 4 cm

Zadejte nám šířku celého rámu dveří, ke kterému doporučujeme připočítat 4 cm.

Pokud se Vám na rám dveří nevlezou panty, musíte přidat méně než 4 cm.

Maximální šířka Sítě proti hmyzu do dveří je 110 cm.

Prostor kolem tohoto zaměření musí být nejméně 2,5 cm pro stranu, na které budou připevněny panty a 1,5 cm na druhou stranu.

TIP Umístění pantů určujete při pohledu na dveře zvenku.

TIP Zadejte nám i výšku střední vodorovné příčky, která bude u dvevního systému nainstalována. Její výška se měří od okraje spodního rámu Sítě proti hmyzu ke střední části příčky. Příčka je 3 cm široká a standardně je dodávána v 1/3 dveří.

TIP Při objednávce uvádíte celkovou výšku a šířku rámu bez pantů.

TIP Pokud přidáte na šířku méně než 4 cm, stále budou fungovat, musí ale dojít k přesahu přes rám minimálně 1 cm na každou stranu.

TIP Pokud zvolíte menší pant, stačí Vám prostor 1,5 cm.