



SÍŤ PROTI HMYZU EXCLUSIVE


Nasazení do rámu okna



OBSAH BALENÍ



MONTÁŽ



Nejprve si otočte háčky tak, aby Vám nepřekážely v nasazení na rám okna. Poté prostrčte rám sítě proti hmyzu ven z okna a na venkovní rám okna jej nasadte a zajistěte kovovými háčky. Pomocť si můžete plastovými držáky.

UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevňte a používejte v souladu s pokyny.

