



# TERMO ROLETA V MAXI KAZETĚ

Vrtání na okno






## OBSAH BALENÍ

---



## MONTÁŽ

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>1</b></p>          | <p><b>2</b></p>        | <p><b>3</b></p>  |
| <p>Kovové díly navrtejte do oken pomocí menších šroubků. Mezi šroubek a kovový díl umístěte podložku.</p> | <p>Roletu nacvakněte do přivrtaných kovových dílů tak, aby obě strany řetízku směřovaly kolmo dolů.</p> | <p>Bezpečnostní kladku můžete na okno přilepit nebo přivrtat.</p>                                  |

# UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytažovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevňte a používejte v souladu s pokyny.

